

Reinigung von EC-Geräten, Kundendisplays und weiteren elektronischen Geräten

In der aktuellen Situation, vor allem in Hinblick auf COVID-19, ist auf erhöhte Hygiene zu achten. Neben den allgemeinen Hinweisen des Robert Koch Instituts möchten wir Ihnen hier eine Empfehlung geben, wie Sie Ihre EC-Geräte, Kundendisplays und weitere elektronische Geräte sicher und schonend reinigen können.

Bitte klären Sie ggf. vorab mit dem Gerätehersteller geeignete Reinigungsmaßnahmen ab.

PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG übernimmt keine Gewährleistung für entstandene Schäden.

Unsere Empfehlungen für eine hygienische Reinigung Ihrer Geräte:

- Verwenden Sie ein weiches, nur leicht mit Seifenwasser befeuchtetes Tuch zum Reinigen der äußeren Oberflächen der Geräte.
- Reinigen Sie nicht die elektrischen Anschlüsse.
- Sprühen Sie niemals Flüssigkeiten, Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel direkt auf die Geräte.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel, Haushaltsreiniger oder Schleifmittel, da diese die Kunststoffflächen der Geräte und die Displays irreparabel beschädigen können.
- Sie können neben Seifenlösungen alternativ alkoholische Lösungen mit Ethanol oder Isopropanol zum Reinigen verwenden, wenn die Alkoholkonzentration unter 20 % liegt.
- Alkoholische Desinfektionsmittel wie Isopropanol-Lösung 70 % dürfen nicht zur Reinigung von weichen Kunststoffflächen, wie z. B. Displays von EC-Geräten, Kundendisplays oder Kassenmonitoren verwendet werden! Für Display-Flächen und andere weiche Kunststoffteile empfehlen wir, ausschließlich milde Seifenlösungen einzusetzen.
- Vermeiden Sie übermäßig druckvolles Abwischen, da dies zu Schäden führen kann.
- Vermeiden Sie, Feuchtigkeit in Geräte-Öffnungen einzubringen.